


# ECOLOGICALL 41 DESCALER - DISINCROSTANTE

**allegriini.**  
HO.RE.CA. & FACILITIES

## PRODOTTO ACIDO DISINCROSTANTE



- Sciogli calcare di facile utilizzo.
- Non danneggia acciaio e alluminio.
- Conforme ai criteri CAM 2016.



### CONSIGLI

Con lo stesso prodotto di possono rimuovere incrostazioni da boiler, cuoci pasta e bollitori.

### DESCRIZIONE

L'efficienza di riscaldamento delle serpentine e l'efficacia dei braccini delle lavastoviglie è influenzata dalla presenza di calcare. Una regolare manutenzione garantisce risparmio energetico e stoviglie più pulite. ECOLOGICALL 41 DESCALER - DISINCROSTANTE è un formulato liquido a base acida per la completa rimozione di residui calcarei. La combinazione tra la giusta acidità e l'effetto detergente permette di eliminare i residui di grasso e di calcare che si depositano nelle parti più nascoste e più importanti della lavastoviglie: ugelli, filtri, serpentine, ecc. Facilmente e completamente risciacquabile. ECOLOGICALL 41 DESCALER - DISINCROSTANTE fa parte della gamma di detergenti ecologici EcologicAll realizzata dai laboratori di Ricerca & Sviluppo Allegrini per soddisfare i criteri ambientali minimi (CAM), i requisiti ambientali volti a individuare il prodotto migliore sotto il profilo ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita. Allegrini ha a cuore l'ambiente: la formulazione è eco-friendly e la tanica è costituita dal 35 % di plastica riciclata.

# ECOLOGICAL 41 DESCALER - DISINCROSTANTE

**allegriini.**  
HO.RE.CA. & FACILITIES

## PRODOTTO ACIDO DISINCROSTANTE

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Aspetto             | Liquido limpido           |
| Colore              | Incolore                  |
| Odore               | Debole caratteristico     |
| Peso specifico      | 1.030 ± 0.05 g/ml         |
| Solubilità in acqua | Completa in ogni rapporto |
| pH                  | < 1.5                     |



### POTERE SCHIUMOGENO

Nulla

### CONFEZIONAMENTI DISPONIBILI

Cartone da 4 taniche da 5L - 016EC410020

### MODALITÀ D'USO

#### LAVASTOVIGLIE:

Aggiungere 1.5-2.5 L di prodotto ogni 10 L d'acqua calda nel bagno della lavastoviglie. Spegnerla la pompa di dosaggio del detergente e far funzionare l'impianto per 15/20 minuti. Risciacquare abbondantemente. Riattivare la pompa del detergente.

#### VASCHE BAGNOMARIA:

Diluire dal 15% al 25% in acqua calda a seconda del grado di incrostazione da rimuovere. Lasciare agire circa 20 minuti e risciacquare. Aiutarsi con una spatola in caso di incrostazioni tenaci.

Il prodotto mantiene le sue caratteristiche se correttamente stoccato in confezione integra, al riparo dalla luce e da fonti di calore, in luogo fresco e asciutto, ad una temperatura compresa fra 5°C e 35 °C.

Rev. 02 Ed. 06/21